

DGT XL - Handleiding

Knoppen en functies

De aan-/uitknop bevindt zich aan de onderzijde van de klok.

Onder het display vindt u vijf knoppen met de volgende functies:

Terug naar het vorige cijfer als u een tijd instelt.

– Terug, als u (het nummer van) een menu of een optie kiest + verlaagt het cijfer als u een tijd instelt.

∅ Start/pauze/stop.

+ Vooruit, als u een menu of een optie kiest + verhoogt het cijfer als u een tijd instelt.

> Bevestigt menu, optie en cijfer als u een tijd instelt.

Instellen NHSB-tempo (= 1u:40min.00sec + 10 sec per zet)

Via menu (door HWP ingesteld)

1. Zet de klok aan met de aan-/uitknop onderaan.
2. In het display verschijnt een nummer.
3. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit totdat u 00 bereikt.
4. Druk enkele seconden op <. In het display verschijnen: een L, vijf cijfers (1-5) verticaal en een tijdsaanduiding.
5. Druk de - of +-knop in totdat het kleine cijfer 5 knippert. De tijdsaanduiding moet dan 1:40 zijn (zo niet, stel dan de klok handmatig in; zet daartoe de klok uit en volg de instructie onder Handmatig).
6. Bevestig deze keuze (met >) en druk kort op de start/stop knop (∅).
7. Zorg ervoor dat de hendel van de witspeler omhoog staat. De klok is nu gereed voor gebruik.
8. Als u de klok wilt starten, start de klok (met ∅).

Instellen KNSB-tempo (= 1u:15 min.00sec+ 30 sec per zet)

Via menu (door HWP ingesteld)

Volg dezelfde procedure als voor het instellen van het NHSB-tempo, maar kies in de vijfde stap nummer 4. De tijdsaanduiding moet dan 1:15 zijn (zo niet, stel dan de klok handmatig in).

Handmatig

Instellen NHSB-tempo (= 1u:40min.00sec+ 10 sec per zet)

1. Zet de klok aan (met de aan-/uitknop onderaan).
2. In het display verschijnt een nummer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit totdat u nummer 00 bereikt. Bevestig dit (met >).
3. De bovenste regel in het display geeft opties (Time Fisch ... End).
4. Doorloop de opties (met + of -) totdat Fisch knippert. Bevestig (met >).
5. In het display verschijnen twee tijdsaanduidingen (u + min); het eerste cijfer daarvan knippert. Verhoog (met +) of verlaag (met -) tot 1 (u) en bevestig (met >). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 4 en bevestig (met >). Doe dit ook voor de 0. Bevestig vervolgens (met >) twee keer de 0 (00 sec).
6. Herhaal de procedure onder nr 5 voor de tweede 1u:40 min.00 sec.
7. In het display verschijnen twee tijdsaanduidingen (increment); het eerste cijfer daarvan knippert. Verhoog (met +) of verlaag met (-) tot 0 (min. increment) en bevestig (met >). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 1 (10 sec. increment) en bevestig (met >). Nu knippert het derde cijfer. Verhoog (met >) of verlaag (met >) dit tot 0 en bevestig (met >).
8. Herhaal de procedure onder nr 7 voor het tweede 0.10 increment.
9. In het display verschijnt 00. Bevestig (met >) twee keer. Vervolgens verschijnt in het display 0.00 met de optie End. Bevestig (met >). De klok geeft een geluidssignaal.
10. Zorg ervoor dat de hendel van de witspeler omhoog staat.
11. De klok is nu gereed voor gebruik. Start de klok (met ∅) .

Instellen KNSB-tempo (= 1u:15min .00sec + 30 sec per zet)

1. Zet de klok aan (met de aan-/uitknop onderaan).
2. In het display verschijnt een nummer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit totdat u nummer 00 bereikt. Bevestig dit (met >).
3. De bovenste regel in het display geeft opties (Time Fisch ... End).
4. Doorloop de opties (met + of -) totdat Fisch knippert. Bevestig (met >).
5. In het display verschijnen twee tijdsaanduidingen (u + min); het eerste cijfer daarvan knippert. Verhoog (met +) of verlaag (met -) tot 1 (u) en bevestig (met >). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 1 en bevestig (met >). Doe dit ook voor de 5. Bevestig vervolgens (met >) twee keer de 0 (00 sec).
6. Herhaal de procedure onder nr 5 voor de tweede 1u:15 min.00 sec.
7. In het display verschijnen twee tijdsaanduidingen (increment); het eerste cijfer daarvan knippert. Verhoog (met +) of verlaag met (-) tot 0 (min. increment) en bevestig (met >). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 3 (30 sec. increment) en bevestig (met >). Nu knippert het derde cijfer. Verhoog (met >) of verlaag (met >) dit tot 0 en bevestig (met >).
8. Herhaal de procedure onder nr 7 voor het tweede 0.30 increment.
9. In het display verschijnt 00. Bevestig (met >) twee keer. Vervolgens verschijnt in het display 0.00 met de optie End. Bevestig (met >). De klok geeft een geluidssignaal
10. Zorg ervoor dat de hendel van de witspeler omhoog staat.
11. De klok is nu gereed voor gebruik. Start de klok (met ∅) .