

DGT 2000 - Handleiding

Knoppen en functies

De aan-/uitknop bevindt zich aan de onderzijde van de klok.

Onder beide displays vindt u knoppen met de volgende functies:

+1 Verhoogt het cijfer bij keuzen van menu of als u de tijd instelt.

OK Bevestigt de keuze van een menu.

Start/Stop Start/stop.

NB. Ook verlagen van een cijferinstelling gebeurt met de + , bijvoorbeeld van 5 naar 1 via 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 0 -> 1.

Instellen NHSB-tempo (=1u:40min.00sec + 10 sec per zet)

1. Zet de klok aan (met de aan-/uitknop onderaan).
2. In het linker display verschijnt een nummer. Verhoog (met +) dit totdat u nummer 23 bereikt. Bevestig dit (met OK).
3. In beide displays verschijnt een tijdsaanduiding. Het eerste cijfer in het linker display knippert. Verhoog (met +) dit tot 1 (h) en bevestig (met OK). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) dit tot 4 en bevestig (met OK). Nu knippert het derde cijfer. Verhoog (met +) dit tot 0 en bevestig (met OK). Nu verschijnt .00 (sec). Bevestig (met OK) twee keer de 0.
4. Herhaal de procedure onder nr. 3 voor de tweede 1u.40min.00sec.
5. In beide displays verschijnt de tijdsaanduiding 0.00 (increment). Het eerste cijfer 0(min. increment) in het linker display knippert. Bevestig (met OK). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) dit tot 1 (10 sec. increment) en bevestig (met OK). Nu knippert het derde cijfer 0. Bevestig (met OK).
6. Herhaal de procedure onder nr. 5 voor de tweede 0.10 increment.
7. Zorg dat de hendel van de witspeler omhoog staat. De klok is nu gereed voor gebruik.
8. Start de klok (met Start/Stop).

Instellen KNSB-tempo (+ 1h:15min.00sec + 30 sec per zet)

1. Zet de klok aan (met de aan-/uitknop onderaan).
2. In het linker display verschijnt een nummer. Verhoog (met +) dit totdat u nummer 23 bereikt. Bevestig dit (met OK).
3. In beide displays verschijnt een tijdsaanduiding. Het eerste cijfer in het linker display knippert. Verhoog (met +) dit tot 1 (h) en bevestig (met OK). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) dit tot 1 en bevestig (met OK). Nu knippert het derde cijfer. Verhoog (met +) dit tot 5 en bevestig (met OK). Nu verschijnt .00 (sec). Bevestig (met OK) twee keer de 0.
4. Herhaal de procedure onder nr. 3. voor de tweede 1u.15min.00sec.
5. In beide displays verschijnt de tijdsaanduiding 0.00 (increment). Het eerste cijfer 0(min. increment) in het linker display knippert. Bevestig (met OK). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) dit tot 3 (30 sec. increment) en bevestig (met OK). Nu knippert het derde cijfer 0. Bevestig (met OK).
6. Herhaal de procedure onder nr. 5. voor de tweede 0.30 increment.
7. Zorg dat de hendel van de witspeler omhoog staat. De klok is nu gereed voor gebruik.
8. Start de klok (met Start/Stop).