

DGT 2010 - Handleiding

Knoppen en functies

De aan-/uitknop bevindt zich onderaan de klok. Onder het display vindt u vier knoppen met de volgende functies:

- Verlaagt het cijfer bij keuze van een menu of als u een tijd instelt.
- + Verhoogt het cijfer bij keuze van een menu of als u een tijd instelt.
- >|| Start/pauze/stop.
- √ Bevestigt het cijfer bij keuze van een menu of als u een tijd instelt.

Instellen NHSB-tempo (=1u:40min.00sec + 10 sec per zet)

Via menu (door HWP ingesteld) - alsnog te doen

1. Zet de klok aan (met de aan-/uitknop onderaan).
2. In het linker display verschijnt een nummer.
3. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit nummer tot 18.
4. Bevestig dit nummer 18 (met √). De klok is door HWP op het NHSB-tempo ingesteld. Als menu 18 niet het gewenste tempo geeft, stel dan de klok handmatig in. Zet daartoe de klok uit en volg de instructie onder Handmatig.
5. Bevestig (met >| |) de tijdsinstellingen in één keer.
6. Zorg dat de hendel van de witspeler omhoog staat.
7. De klok is nu gereed voor gebruik. Start de klok (met >||).

Instellen KNSB-tempo (=1u:15min.00sec + 30 sec per zet)

Via menu (door HWP ingesteld) - alsnog te doen

1. Zet de klok aan (met de aan-/uitknop onderaan).
2. In het linker display verschijnt een nummer.
3. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit nummer tot 21.
4. Bevestig dit nummer 21 (met √). De klok is door HWP op het NHSB-tempo ingesteld. Als menu 21 niet het gewenste tempo geeft, stel dan de klok handmatig in. Zet daartoe de klok uit en volg de instructie onder Handmatig.
5. Bevestig (met >| |) de tijdsinstellingen in één keer.
6. Zorg dat de hendel van de witspeler omhoog staat.
7. De klok is nu gereed voor gebruik. Start de klok (met >||).

Handmatig

Instellen NHSB-tempo (=1u:40min.00sec+ 10 sec per zet)

1. Zet de klok aan (met de aan-/uitknop onderaan).
2. In het display verschijnt een nummer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit totdat u nummer 18 bereikt. Bevestig dit (met √).
3. In het display verschijnen twee tijdsaanduidingen (u+ min). Het eerste cijfer daarvan knippert. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 1 (u) en bevestig (met √). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met >) of verlaag (met -) dit tot 4 en bevestig (met √). Nu knippert het derde cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit 0 en bevestig (met √). Bevestig vervolgens (met >) twee keer de 0 (00 sec - NB dit is níet het increment).
4. Herhaal de procedure onder nr 3 voor de tweede 1u:40 min.00 sec.
5. In het display verschijnen twee tijdsaanduidingen (increment). Het eerste cijfer daarvan knippert. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 0 (min. increment) en bevestig (met >). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 1 (10 sec. increment) en bevestig (met √). Nu knippert het derde cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 0 en bevestig (met √).
6. Herhaal de procedure onder nr 5 voor het tweede 0.10 increment.
7. Zorg dat de hendel van de witspeler omhoog staat.
8. De klok is nu gereed voor gebruik. Start de klok (met >||).

Instellen KNSB-tempo (=1u:15min.00sec+ 30 sec per zet)

1. Zet de klok aan (met de aan-/uitknop onderaan).
2. In het display verschijnt een nummer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit totdat u nummer 21 bereikt. Bevestig dit (met √).
3. In het display verschijnen twee tijdsaanduidingen (u + min); het eerste cijfer daarvan knippert. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 1 (u) en bevestig (met √). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met >) of verlaag (met -) dit tot 1 en bevestig (met √). Nu knippert het derde cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 5 en bevestig (met √). Bevestig vervolgens (met >) twee keer de 0 (00 sec - NB dit is níet het increment).
4. Herhaal de procedure onder nr 3 voor de tweede 1u:15 min.00 sec.
5. In het rechter display verschijnt een tijdsaanduiding in min.sec (increment); het eerste cijfer daarvan knippert. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 0 (min. increment) en bevestig (met √). Nu knippert het tweede cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met -) dit tot 3 (30 sec. increment) en bevestig (met √). Nu knippert het derde cijfer. Verhoog (met +) of verlaag (met-) dit tot 0 en bevestig (met √).
6. Nu verschijnen achtereenvolgens in het linker display een 1 en in het rechter display 00, links een 2 en rechts 0:00 en 00, links een 3 en rechts 0:00 en 00, links een 4 en rechts 0:00 en 00. Bevestig deze 0 steeds (met √). Als een cijfer rechts niet 0 is, wijzig dit (met - of +) in 0.
7. Zorg dat de hendel van de witspeler omhoog staat.
8. De klok is nu gereed voor gebruik. Start de klok (met >||).