

DGT 2010



Instellen DGT 2010 voor gebruik HWP Haarlem

Programma

30	1.40 uur + 10 seconden increment
29	1.15 uur + 30 seconden increment
28	15 minuten
27	1.00 uur + 10 seconden increment

Zet de klok aan (knop onderkant)

Gebruik de + en – toets om de programma keuze aan te passen

Het programmanummer staat onder de seconden van de linker klok

Druk op het > teken om de keuze van het programma te maken

Druk daarna op het >= teken om het programma vast te leggen.

Bij de start van de partij druk je op het >= teken om de klok te starten.

Indien de klok tijdens de partij stilgezet moet worden druk je weer op het >= teken,